


Bedienungsanleitung zur ratiotherm C.M.I.-App

Die ratiotherm C.M.I.-App - schnell und einfacher Zugriff auf Ihr C.M.I.

Diese Bedienungsanleitung von ratiotherm beschreibt im Folgenden Schritt für Schritt die Installation und die Einrichtung der ratiotherm C.M.I.-App auf Ihrem Smart-Gerät zur Systemregelung, -überwachung und Fernwartung Ihres ratiotherm-Systems.

Schritt 1: Installation aus dem Google Play-Store


1. Öffnen Sie Ihren Google Play-Store und geben Sie im Suchfeld den Begriff „**ratiotherm CMI**“ ein.
2. Der Treffer mit dem Icon  ist die ratiotherm C.M.I.-App. Lesen Sie aufmerksam die Infos „Über diese App“.
3. Installieren Sie diese App auf Ihrem Gerät.
Hinweis: Die App benötigt weder Lese- noch Schreibrechte auf Dateninhalte Ihres Smart-Gerätes.

Schritt 2: Registrierung Ihres Benutzerprofils im Webportal

1. Öffnen Sie folgenden Link in Ihrem Webbrowser: <http://cmi.ta.co.at/>
2. Legen Sie sich unter „**Einloggen ► Registrieren**“ ein Benutzerprofil an und loggen Sie sich ein.

Schritt 3: Registrierung Ihres CMIs im Webportal

1. Fügen Sie unter „**C.M.I.s ► C.M.I. hinzufügen**“ Ihr CMI zu Ihrem Benutzerprofil hinzu. Dazu benötigen Sie die Seriennummer (CMI000000) und den Schlüssel (12345678). Geben Sie eine schlüssige und eindeutige Bezeichnung ein.






2. Wurde Ihr CMI bereits durch einen ratiotherm-Techniker oder Heizungsbaupartner registriert, bitten Sie diesen um Freigabe Ihres CMIs für Ihr Benutzerprofil.

Schritt 4: Einloggen in die ratiotherm C.M.I.-App

1. Loggen Sie sich mit Ihrem unter Schritt 2 angelegten Benutzerprofil in die ratiotherm C.M.I.-App ein.
2. Ihr CMI sollte jetzt unter der vergebenen Bezeichnung sichtbar sein.

Schritt 5: Einloggen und Bedienung der ratiotherm C.M.I.-App

1. Über den Button  erhalten Sie Zugriff auf Ihr Online-Schema zur Systemregelung und -überwachung. Bitte fragen Sie zur spezifischen Einführung in das Online-Schema die ratiotherm-Techniker oder Heizungsbaupartner an. Das Online-Schema ist in der Regel an die Funktionsübersicht Ihres Zentralreglers angelehnt.
2. Über den Button  erhalten Sie Zugriff auf alle regeltechnischen Teilnehmer (Teilnehmer im CAN-Bus-Netz) mit der entsprechenden Basis-Benutzeroberfläche. Auf diesen Benutzeroberflächen können tiefgreifende Veränderungen Ihres ratiotherm-Systems vorgenommen werden.
Achtung: Diese Benutzeroberflächen sind durch Kennwörter gesichert, da die Bedienung dieser ein geschultes Personal voraussetzt.

Hinweis: Wünschen Sie Fernwartungssupport durch einen ratiotherm-Techniker oder Heizungsbaupartner, muss dieser zwingend Zugriffserlaubnis auf Ihr CMI haben. Wenn Sie Ihr CMI selbst registriert haben, müssen Sie daher die Freigabe für den Benutzernamen „ratiotherm“ erteilen. Dazu navigieren Sie im Webportal aus Schritt 2 unter Ihrem CMI auf „**Verwaltung** ►  **Verwalten**“ und vergeben an das ratiotherm-Benutzerprofil die Zugriffsrechte als „**Experte**“.

